

Essa válvula precisa ir acompanhada de 2 inserts de 3/8", 10 metros de mangueira e uma boia de nível máximo nacional



IMPRIMIR O ESQUEMA HIDRÁULICO,
COLOCAR NO SAQUINHO JUNTO COM
2 INSERTS E 2 ANÍES DE 3/8" E
PRENDER COM FITA ADESIVA NA
VÁLVULA



MANDA JUNTO 10 METROS DE
MANGUEIRA DE 3/8" E UMA BÓIA
NACIONAL

